

Embedded Akku austauschen

1

Schalten Sie ihr Notebook aus und drehen Sie es um. Entfernen Sie die Schrauben am Gehäuseboden.

**2**

Entfernen Sie das untere Gehäuse vorsichtig vom Gerät. Nun ist die Batterie sichtbar.

**3**

Ziehen Sie das Kabel vorsichtig ab, dann entfernen Sie die Schrauben. Heben Sie den Akku danach vorsichtig vom Gerät ab. Führen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge durch, um einen neuen Akku zu installieren.

**!**

Vergewissern Sie sich nach jeder Demontage, dass alle Schrauben des Gehäusebodens eingesetzt und festgezogen sind, bevor Sie das Notebook wieder einschalten.